



## CLASSIC SKI RACK DEUTSCH

### Was in der Box ist:

- Ihr SeaSucker Classic Skiträger wird mit den folgenden Komponenten und Zubehörteilen geliefert:
- - (2) Skiträger
- - (4) SeaSucker Vakuum-Halterungen
- - (4) 1,25" 1/4-20 Edelstahl-Schrauben
- - (4) 1/4-20 Nylon-Sicherungsmuttern
- - (1) 5g Schmiermittelschlauch (für die Wartung der Vakuumpumpe)
- - (1) SeaSucker-Vakuumpumpe (als Ersatzteil/Ersatzteil)
- - 5/32 Inbusschlüssel (für Schrauben)

### Montage

Positionieren Sie eine der Vakuumhalterungen unter einem der Skiträger. Drücken Sie den Skiträger nach unten in den Schlitz auf der Oberseite der Vakuumhalterung und achten Sie darauf, dass das Montageloch am Skiträger mit dem Bolzenloch an der Vakuumhalterung übereinstimmt. Schieben Sie einen der Bolzen durch das Bolzenloch - die Zeichnung unten zeigt den Unterschied zwischen dem Bolzenloch und dem Mutterloch an der Vakuumhalterung. Drücken Sie die Mutter in das Mutterloch und drehen Sie den Bolzen ein paar Mal, um ihn in die Mutter einzufädeln. Ziehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest an. Wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen drei Vakuumhaltern.

### Anbringen des Racks: Reinigen und Pumpen

Clean the surface you're going to mount the rack to. Dust and dirt will affect your SeaSuckers' ability to create and hold vacuum.

Remove the protective cover from each SeaSucker and inspect the rubber vacuum cup for damage or dirt. Do not use your rack if there is any visible damage to the vacuum cup. If the vacuum cup is dirty, clean it with a mild soap and water solution and a soft cloth or sponge.

Press the vacuum cup against the mounting surface to make a full seal; you may need to press firmly down on the body of the rack to ensure that the vacuum cup is fully connecting with the mounting surface when pumping.

Pump the SeaSucker repeatedly until the plunger does not spring back and the indicator band is hidden inside the pump cylinder. Repeat this for all SeaSuckers on the rack. If the plunger won't stay seated in the pump cylinder or continues to extend out immediately after pumping, you may need to clean the mounting surface or the vacuum cup or pump, perform basic maintenance on the vacuum cup or pump, or move the vacuum cup to a more suitable mounting position. Do not use your rack without correcting the problem!

Der SeaSucker Classic Skiträger ist speziell für die Befestigung auf dem Autodach konzipiert. Idealerweise sollten die Saugnäpfe Ihres Gepäckträgers an den vorderen und hinteren Ecken des Autodachs angebracht werden, wo das Dach am stabilsten ist, wie in der Montagezeichnung dargestellt. Das Metall einiger Autodächer kann in der Mitte des Daches so dünn sein, dass das Gewicht des Gepäckträgers und der Skier/Snowboards eine nicht dauerhafte Durchbiegung des Metalls verursachen kann.

Jede Vakuumhalterung an Ihrem SeaSucker-Gestell sollte an einer sauberen, ungehinderten Metall- oder Glasfläche befestigt werden. Die Vakuumhalterungen werden nicht über einer Naht oder einer anderen unpassenden Oberfläche befestigt. Platzieren Sie die vorderen und hinteren Gepäckträger so, dass das kürzeste Paar Skier oder Snowboard mit einigen Zentimetern Spielraum im Gepäckträger untergebracht werden kann.



### **Montage Ihrer Skier oder Snowboards auf dem Skiträger**

Öffnen Sie die Träger und legen Sie Ihre Skier oder Snowboards auf die Gummipolsterung. Jeder Träger hat 24" Platz zum Halten. Zentrieren Sie Ihre Skier oder Ihr Snowboard zwischen dem vorderen und hinteren Träger.

Um den Träger zu schließen, drücken Sie fest auf die obere Stange, bis die Verriegelungslöcher auf der Verschlussseite ausgerichtet sind. Drücken Sie den Verriegelungshebel nach unten, bis er einrastet und das Loch des Hebels mit den Verriegelungslöchern fluchtet. Sie können Ihren Skiträger abschließen, indem Sie ein Kabelausschließes durch die Schlosslöcher führen.

### **Abnehmen des trägers: Anheben und abdecken**

Nehmen Sie Ihre Skier und Snowboards aus dem Gepäckträger, indem Sie jeden Träger entriegeln und öffnen.

Heben Sie mit Ihrer Fingerspitze eine der Laschen am SeaSucker-Vakuumträger an, um die Kante des Trägers von der Montagefläche abzuheben und die Vakuumversiegelung zu lösen.

Bringen Sie die Schutzabdeckungen immer wieder an, wenn der Gepäckträger nicht an Ihrem Auto befestigt ist, um das Gummi des Vakuumpads zu schützen. Vergewissern Sie sich, dass der Sauggreifer vollständig in der Schutzhülle sitzt, bevor Sie ihn lagern. Der Rand des Sauggreifers könnte beschädigt oder verformt werden, wenn der Sauggreifer nicht vollständig in der Schutzhülle sitzt.

### **Prüfen Sie das Anzeigeband während des Gebrauchs**

SeaSucker-Vakuumhalterungen sind nicht dazu gedacht, dauerhaft an Ihrem Auto befestigt zu werden - sie verlieren mit der Zeit an Vakuum. Wenn Ihre Vakuumhalterung Vakuum verliert, warnt sie Sie, indem sie den Pumpenkolben ausfährt und ein orangefarbenes Band sichtbar macht. Sie sind verpflichtet, Ihre Vakuumhalterungen während des Gebrauchs zu überwachen. Wenn Sie in Ihr Auto ein- oder aussteigen, prüfen Sie, ob der Streifen an einer der Vakuumhalterungen des Gepäckträgers sichtbar ist. Wenn Sie das Band sehen, pumpen Sie den SeaSucker einfach wie oben beschrieben auf.

Wenn der Indikatorstreifen weniger als vier Stunden nach dem Aufpumpen auf volle Stärke erscheint, muss er entweder gereinigt, gewartet oder neu positioniert werden. Wenn Ihr Rack auf einer zerkratzten Oberfläche montiert ist, stellen Sie es an eine geeignetere Stelle. Wenn die Montagefläche oder die Vakuumhalterung verschmutzt ist, reinigen Sie sie. Wenn diese Schritte nicht dazu führen, dass die Vakuumhalterung vorzeitig Vakuum verliert, stellen Sie die Verwendung ein, bis das Problem behoben ist. Ersetzen Sie die Pumpe der verdächtigen Vakuumhalterung gegebenenfalls durch die mit dem Gestell gelieferte Ersatzpumpe - weitere Ersatzteile können Sie im Abschnitt Ersatzteile unseres Online-Shops erwerben.



### **Wetterbedingungen:**

SeaSuckers können bei kaltem Wetter verwendet werden, aber die Saugnäpfe werden bei kälteren Temperaturen steif. Wenn Sie das Gestell abnehmen, wenn es nicht in Gebrauch ist, müssen die Vakuumsauger ungefähr Raumtemperatur haben, um wieder montiert werden zu können (weil die Gummisauger geschmeidig genug sein müssen, um sich an die Montagefläche anzupassen, wenn Sie sie anbringen). Wir empfehlen, dass Sie Ihr Rack vor der Verwendung bei Raumtemperatur (60F+) lagern. Wenn die Saugnäpfe zu kalt sind, können Sie sie nicht richtig anbringen. Die Montageflächen müssen frei von Eis, Schnee, Schmutz und anderen potenziellen Hindernissen sein, um eine vollständige Vakuumdichtung zu gewährleisten. Regen und nasses Wetter sollten die Leistung Ihres SeaSucker-Racks nicht beeinträchtigen. Wenn Regen oder Wasser in eine Ihrer Vakuumpumpen gelangt, ziehen Sie den Kolben heraus und trocknen Sie das Innere des Pumpenzylinders mit einem Papiertuch. Schmieren Sie die Dichtung des Plungers bei Bedarf neu und setzen Sie den Plunger wieder in den Pumpenzylinder ein. Schrauben oder andere Metallteile, die Anzeichen von Rost oder Korrosion aufweisen, sollten ersetzt werden.

### **Pflege und Instandhaltung**

Um Ihr Seasucker-Gestell optimal zu nutzen, sollten Sie es regelmäßig inspizieren und mit den Schutzabdeckungen der Vakuumhalterungen aufbewahren. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, einschließlich der Schrauben, mit denen die Saugnäpfe am SeaSucker-Gehäuse, die Seasucker am Scharnier und das Scharnier am Träger befestigt sind. Reinigen Sie die Saugnäpfe vor jedem Gebrauch mit einem Schwamm oder weichen Tuch, milder Spülmittel und Wasser. Verwenden Sie keine scharfen Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungspads. Vergewissern Sie sich, dass sich an der Dichtungskante (der unteren Außenkante) des Sauggreifers kein Schmutz oder Ablagerungen befinden. Überprüfen Sie den Dichtungsrand auf Festigkeit, Risse, Rauheit oder Schnitte - ein Schnitt lässt Luft unter dem Sauggreifer entweichen und verhindert, dass Ihr Seasucker das Vakuum hält. Ein beschädigter Saugnapf sollte ersetzt werden. Zusätzliche Ersatz-Seasucker, Saugnäpfe und Vakuumpumpen können Sie online unter [www.seasucker.eu](http://www.seasucker.eu) im Bereich Ersatzteile unseres Online-Shops erwerben.

Die Vakuumpumpe sollte regelmäßig gereinigt werden. Um die Pumpe zu reinigen, ziehen Sie den Kolben gerade aus dem Pumpenzylinder heraus. Reinigen Sie das Innere des Zylinders mit Spülmittel und einem weichen Tuch oder Papiertuch. Achten Sie darauf, den Zylinder abzutrocknen - im Zylinder verbliebenes Wasser kann dazu führen, dass die Pumpe beim Abpumpen ein knallendes Geräusch macht und die Funktion des Rückschlagventils der Pumpe beeinträchtigt. Eine SeaSucker-Ersatzvakuumpumpe wird mit Ihrem Gestell geliefert. Wischen Sie den Kolben ab und schmieren Sie die schwarze Gummidichtung an der Spitze des Kolbens mit einer dünnen Schicht Gel-Schmiermittel auf Silikonbasis, wie z. B. dem Lube Tube, das Sie mit Ihrem Gestell erhalten haben. Weitere Tuben Lube Tube finden Sie online im Bereich Ersatzteile unter [www.seasucker.eu](http://www.seasucker.eu). Drücken Sie den Kolben nach der Reinigung wieder in den Zylinder und pumpen Sie ihn mehrmals, damit er richtig sitzt und das Schmiermittel verteilt wird.



**Der mit Ihrem Rack gelieferte Schmierstoffschlauch ist nur für die Wartung der Vakuumpumpe bestimmt.  
Tragen Sie KEIN Schmiermittel auf den Sauggreifer auf.**

### **Garantie**

SeaSucker bietet dem Erstkäufer eine lebenslange, nicht übertragbare Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Defekte Produkte können an SeaSucker zum Austausch oder zur Reparatur zurückgegeben werden (nach Wahl von SeaSucker).

Bei Garantieansprüchen muss ein Kaufbeleg oder ein anderer Kaufnachweis vorgelegt werden.

Die Kosten für den Transport zu und von SeaSucker für die Reparatur oder den Austausch eines defekten Teils oder Zubehörs werden von dieser Garantie nicht abgedeckt und sind vom Eigentümer zu tragen.

Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Ausfälle, die durch routinemäßige Abnutzung bei normalem Gebrauch des Produkts oder durch mangelnde Wartung, Benutzerfehler, Änderungen oder Modifikationen des Produkts, Unfälle, Missbrauch oder Vernachlässigung entstehen.

Diese Garantie wird anstelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien gewährt, einschließlich und ohne Einschränkung der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, und ist auf die Dauer und Spezifikationen dieser Garantie beschränkt.

Das ausschließliche Rechtsmittel des Käufers im Rahmen dieser Garantie ist die Reparatur oder der Ersatz eines defekten Produkts oder, nach Wahl von SeaSucker, die Erstattung oder Gutschrift des Kaufpreises für das Produkt. Die Haftung von SeaSucker für Schäden im Zusammenhang mit einem vermeintlich fehlerhaften Produkt, unabhängig davon, ob sie sich aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts ergeben und unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Rechtstheorie geltend gemacht werden, ist auf den tatsächlich für das Produkt gezahlten Preis beschränkt und umfasst in keinem Fall Nutzungsausfall, Zeitverlust, beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden, besondere oder indirekte Schäden jeglicher Art, selbst wenn SeaSucker sich der Möglichkeit solcher Schäden bewusst ist, und zwar im vollen Umfang, in dem solche Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Produkts nicht durch geltende lokale oder staatliche Gesetze verboten ist.



### **Reparatur und Ersatz**

Produkte mit nicht garantierten Schäden können auf Ihre Kosten repariert oder ersetzt werden. Ermäßigte Ersatzteile, einschließlich Saugnäpfe und Pumpen, finden Sie online im Abschnitt Ersatzteile des SeaSucker-Online-Shops unter [www.seasucker.com](http://www.seasucker.com).

### **Rückgabe**

Wenn Sie dieses Produkt direkt bei SeaSucker gekauft und noch nicht benutzt haben, können Sie es innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf umtauschen oder zurückgeben. Um eine Rückgabegenehmigung für eine Rückgabe, einen Umtausch oder eine Reparatur anzufordern, besuchen Sie [https://seasucker.formstack.com/forms/rma\\_request](https://seasucker.formstack.com/forms/rma_request).

### **WICHTIGE WARNHINWEISE**

- Überschreiten Sie nicht die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.
- Verwenden Sie den SeaSucker nicht, wenn das Anzeigeband an einer der SeaSucker-Pumpen freiliegt.
- Nicht verwenden, wenn alle Halterungen des Racks nicht mindestens 4 Stunden lang ein vollständiges Vakuum aufrechterhalten können. - Reinigen Sie die Montagefläche vor dem Anbringen.
- Reinigen Sie die SeaSucker vor dem Anbringen.
- Reinigen und schmieren Sie die Pumpen des SeaSuckers regelmäßig.
- Überprüfen Sie Schrauben, Muttern und Bolzen regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Vergewissern Sie sich, dass die Saugnäpfe vollständig in den Schutzhüllen sitzen, wenn sie nicht benutzt werden.

### **Ihre Verantwortlichkeiten**

Sie müssen die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch lesen und befolgen. Sie müssen den Gepäckträger korrekt an Ihrem Fahrzeug befestigen, ihn vor jedem Gebrauch überprüfen und alle notwendigen Wartungsarbeiten durchführen. Die korrekte Befestigung des Gepäckträgers an Ihrem Fahrzeug ist von entscheidender Bedeutung und unterliegt ausschließlich Ihrer Kontrolle.

Sie müssen Ihre Skier und Snowboards korrekt auf dem Gepäckträger befestigen. Die korrekte Befestigung von Skiern und Snowboards auf dem Gepäckträger ist von entscheidender Bedeutung und unterliegt Ihrer alleinigen Kontrolle.

Sie müssen die Anzeigebänder an allen SeaSuckers überprüfen, wenn Sie in Ihr Fahrzeug ein- und aussteigen. Ein kurzer Blick genügt, um festzustellen, ob der Gepäckträger auf volle Leistung eingestellt ist. Wenn der Indikatorstreifen sichtbar ist, müssen Sie den SeaSucker neu aufpumpen, bevor Sie das Gestell benutzen können.

Möglicherweise müssen Sie die SeaSucker-Vakuumhalterungen, die das Vakuum nicht mindestens 4 Stunden lang halten, reinigen, reparieren oder ersetzen. Im Lieferumfang Ihres Gepäckträgers ist eine zusätzliche SeaSucker-Vakuumpumpe enthalten; bewahren Sie diese bei Ihrem Gepäckträger auf, falls Sie versehentlich eine beschädigen.

Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Verkehrsbedingungen; wenn es keine vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, empfehlen wir, nicht schneller als 85 Meilen pro Stunde zu fahren. Sie müssen Ihren Fahrstil und Ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Wetterverhältnissen sowie der Beladung Ihres SeaSucker-Gepäcks anpassen.

## Problemlösung

<b><i>Problem</i></b>	<b><i>Was falsch sein könnte</i></b>	<b><i>Wie man es repariert</i></b>
<b>Langsame Leckage</b>	Trockene Montagefläche oder Saugnapf	Befeuchten Sie die Montagefläche oder den Sauggreifer
	Kerben oder Schnitte am Sauggreifer	Ersetzen Sie den Sauggreifer
	Verschmutzung der Pumpe	Kolben und Pumpenzylinder reinigen und neu schmieren
	Trockene Pumpe	Schmieren Sie die Kolbendichtung neu.
	Schmutz auf dem Sauggreifer	Reinigen Sie das Saugkissen
	Verschmutzte oder unebene Montagefläche	Reinigen Sie die Montagefläche oder wechseln Sie an eine geeignetere Stelle.
<b>Starke Leckage</b>	Kerben oder Schnitte am Sauggreifer	Ersetzen Sie den Sauggreifer
	Beschädigte Pumpe	Ersetzen Sie die Vakuumpumpe
	Verschmutzte oder unebene Montagefläche	Reinigen Sie die Montagefläche oder wechseln Sie an eine geeignetere Stelle.
<b>Verklebte oder träge Pumpe</b>	Trockene Pumpe	Schmieren Sie die Kolbendichtung neu.
	Verstopfter Ventilschaft	Entfernen Sie die Verstopfung; reinigen und schmieren Sie die Pumpe neu.
	Verschmutzung der Pumpe	Kolben und Pumpenzylinder reinigen und neu schmieren