Anleitung
PUSHrack Adapter Gravel

User manual
PUSHrack adapter gravel



Sicherheitshinweise

Überprüfe vor jeder Fahrt und in regelmäßigen Abständen den festen Sitz des Fahrrades. Alle Gurte müssen fest gezogen und eingehakt sein. Ist dies nicht der Fall besteht Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Haftungsausschluss

» Für Personen- und / oder Sachschäden aufgrund nicht vorschriftsgemäßer Montage und / oder Nutzung des Adapters übernimmt PUSH components Schindelka & Dann GbR keinerlei Haftung.
» Für Schäden an Fahrrad oder Fahrzeug durch den Adapter wird keine Haftung übernommen.
» Jegliche Modifikation an dem PUSHrack Adapter ist untersagt.

Spezifikationen

» Gewicht: 101 g
» Material: Adapter: Aluminium, pulverbeschichtet schwarz
Montageteile: Edelstahl

Entsorgung

Bitte hilf mit die Umwelt sauber zu halten und entsorge den PUSHrack Adapter Gravel den örtlichen Bestimmungen entsprechend.

Hersteller & Kontakt

PUSH components
Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Deutschland
Email: info@pushcomponents.com

Safety Instructions

Before each ride and at regular intervals, check the tight fit of the bike. All straps must be firmly pulled and hooked. If this is not the case, there is danger for other road users.

Disclaimer

» For personal injury and / or property damage due to improper installation and / or use of the adapter PUSH components Schindelka & Dann GbR assumes no liability.

» No liability is accepted for damage to bike or vehicle caused by the adapter.
» Any modification to the PUSHrack adapter is prohibited.

Specifications

» Weight: 101 g
» Material: adapter: Aluminium, powder coated black
Mounting parts: Stainless steel

Disposal

Please help keeping the environment clean and dispose the PUSHrack adapter gravel according to local regulations.

Manufacturer & Contact:

PUSH components
Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Germany
Email: info@pushcomponents.com

PRNT0117-0102